




Mittelträger Innen





Mittelträger Außen




Lagerbock Innen




Nabe




Windfahnenbegradiger




Lagerbock Außen




Grundplatte




Abstandhalter



Aufnehmer



Seitenplatte



Windfahnenhalter

